

畢業所一覽

8-0000-0 35AWSK850

TOKYO GAS

-2-

安全上のご注意 必ずお守りください


警告

■地震、火災など緊急の場合は、あわてずすみやかに、運転を止めてブレーカーを「OFF」にする。または電源プラグを抜く



電圧プラグを抜く

■アースが正しく接地されているか確認する



アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電柱のアース線に接続しないください。アースが不完全な場合は感電の原因になることがあります。

■グリルに洗濯物を吊り下げない



禁止

けがや機器損傷の原因になります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



禁止

差し込みが不完全だと、熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないください。

注意

■動植物に直接風をあてない



動植物に影響をおよぼす原因になることがあります。


■洗濯物を干したまでの換気運転はしない



禁止

寒い時期で結露が滴下する確率があります。

■リモコンを水の中に入れて直接シャワー等の水をかけない



リモコンの故障の原因になります。

■部品の取り付けは確実にこなう



禁止

落下により、けがをする恐れがあります。

注意

■他の目的に使用しない
精密機器・食品・動植物・美術品の乾燥や保存などに使わない



禁止

食品の品質低下等の原因になります。

■ドライクリーニング処理のものの乾燥は避ける



禁止

衣類等の収縮の原因になります。

■製品本体をそうじするときは運転をやめてブレーカーを「OFF」にする。または電源プラグを抜く



電圧プラグを抜く

ファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。

■火気は近づけない



禁止

火災や、故障の原因になります。

■風向ルーバーの角度調節やフィルターをそうじをおこなうときは、足元に注意して作業する



禁止

すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んだ作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂ふたの上にも乗らないでください。

■製品本体やリモコンに、防かび剤、殺虫剤などをふきかけない



禁止

火災や、故障、さびの原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

■可燃性ガスを近くに置かない



万一、ガスがもれて周囲に漏れだすと、燃焼の原因になります。

化粧品類は浴室に放置しない




クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作られているため、それ以上の温度になると変質の原因になります。

おねがい

- この製品専用の付属品あるいは指定のもの（別売部品）以外は使用しないでください。
- この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- お手入れのときは、手袋などで指先を保護し、冷えていることを確認してからおこなってください。（15～16ページ「日常のお手入れ」参照）
- グリルをふさいだりしないください。製品の故障の原因となります。
- リモコンは、お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 雷が発生しているときはすぐに運転を止めて、ブレーカーを「OFF」または、電源プラグを抜いてください。製品の故障の原因になります。
- 入浴後は必ず換気運転をおこなってください。水滴がついたまま長期運転をおこなわないと、かびの発生原因となります。
- フィルターをはずして運転させないでください。製品本体の故障の原因になります。
- 感電および雷による被害防止のためにアース工事は、必ずおこなってください。
- 旅行などで長期間使用しない場合は、電池の消耗を防ぐためリモコンの電池を取り出してください。
- リモコンの取付は必ず専門業者がおこなってください。
- 壁付けタイプは浴室内の排気を室外に排出するため、本体換気口より結露水滴が落ちることがありますが故障ではありません。
- 発色性の入浴剤をご使用の場合、製品本体に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。


商品の特長・機能

この浴室暖房乾燥機は、浴室を衣類乾燥室として有効に使うことができ、また、浴室の換気や寒い時期の暖房により入浴を快適にするものです。しかも温水循環方式のため、安全にお使いいただけます。



※給気口にシャッターが付いている場合は暖房運転以外は「開」で使用してください。
※天付けモデルは外部の換気扇と連動して換気をおこないます。連動しない乾燥、換気、涼風運転はできません。

浴室暖房乾燥機システム系統図



※本図は壁付けモデルの場合です。
天付けモデルの場合は本体が天井に取り付きます。

各部の名称と働き

グリル (浴室側)


上下吹出ルーバー
(※風向ルーバー
の調節について) (参照)

左右吹出ルーバー
(※風向ルーバー
の調節について) (参照)

給水ランプ(赤)
※灯・暖房水不足
を通知・乾燥運転
を停止します。
(※ページ「給水ランプ」
を参照)

吸引口

グリル



入タイマーランプ(緑)
暖房入タイマーを受信し
つけると点灯します。
(※ページ「タイマー」
を参照)

運転ランプ(緑)
運転時点灯します。
(※ページ「タイマー」
を参照)

エアフィルター
(グリル裏側)
吸込まれた空気中のゴミや
ホコリを取り除きます。
(※ページ「エアフィル
ターのお手入れ」参照)


吹出口

受信部


暖房運転ボタン
(※ページ「応急運転のしかた」
参照)

本体
(室外側)

壁付けモデルの場合



天付けモデルの場合



運転前の準備

■リモコンの準備 (単4形乾電池2個)

1 裏蓋を開ける
(ネジ部をドライバー等で
「開」方向に回す)

2 電池を入れる。
(⊕・⊖を正しく)

3 裏蓋を閉める

●表示がない、すべて表示するなど異常の
ある場合は乾電池を入れ直してください。

■リモコンの使い方



リモコンの取り付け

○リモコンホルダー
側へ挿す

チェーン収納部

①はなめ上から
差し込み

●はずすときは上方に
ひきあげる

※チェーンは収納部に収納することもできます。
収納するときはリモコンをリモコンホルダーの
上方よりチェーンが収納部より出ないように下
げながら取り付けます。

●お守りください

●リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

-8-

運転のしかた

暖房運転

運転前の準備

浴室の窓とドアを開けてください。
運転開始は入浴される10分前がおすすめです。
(暖房時間は、浴室の暖房と必要に応じてタイマーの設定
をしてください)
グリルの風向ルーバーを動かして温風が浴室内に送られるように調節してください。

暖房運転のしかた (切タイマー)

1 暖房ボタンを押します。
表示がかわります。

2 切タイマー時間を変更
します。

■停止するとき
切ボタンを押します。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

暖房運転のしかた (入タイマー)

1 予約ボタンを押します。

2 入タイマー時間を変更
します。

3 予約ボタンをもう1度
押します。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

表示がかわります。

-10-

運転のしかた

乾燥・ゆっくり乾燥運転

運転前の準備

- 浴槽に水またはお湯が残っている時は、浴槽に水を流してください。
- 浴室の窓とドアを開けてください。
- 洗濯物を乾かす場合、浴室の内部が水滴で濡れているときには、あらかじめ換気扇が動き始めるまで拭き取ってください。(水滴が付いたまま乾燥すると乾燥時間が長くなります。)
- 洗濯物を乾かす場合、洗濯物は衣類と衣類の間に濡れなく通風が行きわたるようにするしてください。必要に応じてファンの風向きを上下に動かして、通風が衣類によく当たるように調節してください。

乾燥 ゆっくり乾燥運転のしかた

1. 乾燥ボタンを押します。
押すたびに
乾燥 → ゆっくり乾燥

表示がかわります

ファンの運転ランプ(緑)が点灯するのを確認してください。
電源投入時に切タイマーは乾燥の時間・ゆっくり乾燥の時間に設定されています。

2. 切タイマー時間を変更します

▲ を押すと時間が増えます。
▼ を押すと時間が減ります。
※押し続けると早送りになります。
※ゆっくり乾燥は乾燥より短く切タイマー設定できません。
※一度設定すると記憶します。

■停止するとき
切ボタンを押します。

ファンの運転ランプが点灯するのを確認してください。
※切タイマー設定時間が過ぎると運転は停止します。

※乾燥時間は、18ページの「衣類乾燥の上手な使い方」の「乾燥時間のめやす」の項を参考にしてください

お知らせ

- 乾燥時間は、洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。
- 運転中に洗濯物を追加すると4分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって4分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転してください。
- 浴室を乾燥させる場合、浴室の種類や大きさにより一部に乾きにくい所があります。
- シーリング・スレーターなど厚手の洗濯物乾燥は、時間がかかりますので、通風の出口付近に吊り、通風をよくするなどの調節をしてください。

お知らせ


- 通風の吹出角度によっても乾燥時間が異なります。通風が洗濯物にうまくあたると乾燥時間が短縮されます。
- 浴室内に結露している場合、グリルに付着している水滴がおちることがありますが、これは水滴ではありません。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がグリルからおちることがあります。
- 浴室内の温度が約50℃以上の場合は、温度過昇防止制御により暖かい風が吹き出します。(浴室内の温度が下がれば再び暖かい風が吹き出します)
- 製品本体の運転停止とリモコンの表示が0:00になるまでの間に少し時間差があります。

ゆっくり乾燥とは...

- ・「乾燥運転」→すばやく乾燥させる時に使います。
- ・「ゆっくり乾燥運転」→ランニングコストを抑え、経済的に衣類を乾燥させる時に使います。

ゆっくり乾燥の上手な使い方

- ・夜間の就寝中に乾燥運転をすれば、翌朝には乾燥完了です。
- ・昼間の浴室のあいている時間を乾燥室として利用すれば、入浴前には乾燥完了です。
- ・衣類が少量の場合は、ゆっくり乾燥モードを使用せず乾燥モードをお使いください。(ゆっくり乾燥運転の方が乾燥運転をした時よりランニングコストがかかる場合があります)



風向ルーバーの調節について



- 上下方向の風向調節のしかた
上下吹出ルーバーを上下に動かし、上下風向を調節します。
壁付けモデル：通常は下向きにしてご使用ください。
天井付けモデル：通常は上向きにしてご使用ください。



- 左右方向の風向調節のしかた
左右吹出ルーバーのつまみを左右に動かし、左右風向を調節します。
(左右吹出ルーバーは3枚1組の操作となります)

左右吹出ルーバーを吹出口が閉じる形で設定すると能力低下の原因になるとともに、風切り音が発生する場合があります。

運転のしかた

換気運転

運転前の準備

- 浴槽に水またはお湯が残っているときは、浴槽に水を流してください。
- 換気扇の換気扇として使用できます。(換気扇は換気扇ではありません)

換気運転のしかた

1. 換気ボタンを押します。
押すたびに
換気 → 換気

表示がかわります

ファンの運転ランプ(緑)が点灯するのを確認してください。
電源投入時に切タイマーは30分に設定されています。

2. 切タイマー時間を変更します

▲ を押すと時間が増えます。
▼ を押すと時間が減ります。
※押し続けると早送りになります。
※液晶表示1:00時に▲を押すと連続運転となり液晶部に連続が表示されます。
※一度設定すると記憶します

■停止するとき
切ボタンを押します。

ファンの運転ランプが点灯するのを確認してください。
※切タイマー設定時間が過ぎると運転は停止します。

※天井モデルは外部の換気扇と連動しているため、換気の切り換えはできません。(このときリモコンの表示は換気 → 換気表示) (換気 → 換気表示)

お知らせ

- 換気時間は、浴室の広さ、季節、窓の有無、浴室の材質などによって異なります。
- 浴室内の換気を吸い込むと、製品本体内部に結露した水滴が落ちることがありますが、これは水滴ではありません。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がグリルから落ちることがあります。
- 製品本体の運転停止とリモコンの表示が0:00になるまでの間に少し時間差があります。

涼風運転

涼風運転のしかた

1. 涼風ボタンを押します。
押すたびに
涼風 → 涼風

表示がかわります。

ファンの運転ランプ(緑)が点灯するのを確認してください。
電源投入時は切タイマーは30分に設定されています。

2. 切タイマー時間を変更します

▲ を押すと時間が増えます。
▼ を押すと時間が減ります。
※押し続けると早送りになります。
※一度設定すると記憶します。

■停止するとき
切ボタンを押します。

ファンの運転ランプが点灯するのを確認してください。
※切タイマー設定時間が過ぎると運転は停止します。

お知らせ

- 涼風運転とは
涼風運転させると送風と換気をおこなうことができます。
夏の暑い時期などの入浴時にご使用いただく、効果的です。
- 健康のためにも、長時間送風を直接身体に当てるのはさけてください。
- 浴室内の換気を吸い込むと、製品本体内部に結露した水滴が落ちることがありますが、これは水滴ではありません。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がグリルから落ちることがあります。
- 製品本体の運転停止とリモコンの表示が0:00になるまでの間に少し時間差があります。

